

TOOTE ANDMELEHT

11.05.2021

PUKSIIRRAAMI tüüp: KU 308**INDIVIDUAALNE HEAKSKIITMINE****VERSIONID JA ISELOOMULIKUD VÄÄRTUSED:**

VERSIONID		KU308L	KU308F	KU308KK
Juhttrööbaste ühendusseadmete lubatud D-väärtus:	[kN]	89,3-97,1 *)	89,3-97,1 *)	89,3-97,1 *)
Juhttrööbaste ühendusseadmete lubatud staatiline koormus:	[daN]	2,000	2,000	2,000
Puksiirraami ühendusseadmete lubatud D-väärtus:	[kN]	-	89,3	89,3
Puksiirraami ühendusseadmete lubatud staatiline koormus:	[daN]	-	3000	4000
Maksimaalne pikenduspikkus juhttrööpa keskpunktist haakepunktini:	[mm]	117	117	117

*) olenevalt pikenduse pikkusest vt vastava ühendusseadme paigaldus- ja kasutusjuhendit.


TÄHTIS!

Järgida tuleb vastavate ühendusseadmete iseloomulikke väärtusi. Madalam väärtus on kehtiv. Pikenduste pikkusi (S) on kontrollitud puksiirraami paigaldusjuhendis ja kasutusjuhendis nimetatud ühendusseadmete suhtes. Muude ühendusseadmete kasutamisel tuleb tähelepanu pöörata paigaldatud ühendusseadme maksimaalsele pikenduspikkusele. See ei tohiks olla väiksem ega sarnane eespool nimetatud haakeseadistele.


JUHTRÖÖPA MÕÖTMED:

VERSIONID		KÕIK VERSIONID
Juhiku vahekaugus puksiirraamis	[mm]	330
Juhiku laius puksiirraamis	[mm]	32
Lukustusava puksiirraamis	[mm]	Ø 25,5

SÕIDUKILE PAIGALDAMINE:

VERSIOONID	KÕIK VERSIOONID
Kinnituspoltide arv	7 M18 polti mõlemal küljel

**TÄHTIS!**

Puksiirraamid kinnitatakse traktori käigukasti korpuse külge kruvide kvaliteediga 10.9. Tavaliselt ei kuulu poldid tarnekomplekti. Seetõttu tuleks eelistada kinnitamiseks sõiduki tootjate andmeid.

OLULINE DOKUMENT

vt ka paigaldus- ja kasutusjuhendit:

BA_TASC_400004, www.walterscheid.com/downloads/