

KARTA DANYCH TECHNICZNYCH PRODUKTU

18.05.2021

WSPORNIK ZACZEPU Typu: KU 332

HOMOLOGACJA WE .: NR E1*89/173*2006/96*0215

WERSJE I WARTOŚCI CHARAKTERYSTYCZNE:

WERSJE		KU332L	KU332F KU332F1
Dopuszczalna wartość D dla urządzeń sprzęgających na prowadnicach:	[kN]	89,3	89,3
Dopuszczalne obciążenie statyczne dla urządzeń sprzęgających na prowadnicach:	[daN]	2000	2000
Dopuszczalna wartość D dla urządzeń sprzęgających na wsporniku dyszla:	[kN]	89,3 *)	89,3 *)
Dopuszczalna wartość S dla urządzeń sprzęgających na wsporniku dyszla:	[daN]	1800 – 3000 *)	1800 – 3000 *)
Dopuszczalna wartość D dla urządzeń sprzęgających na wsporniku zaczepu:	[kN]	-	89,3
Dopuszczalne obciążenie statyczne dla urządzeń sprzęgających na wsporniku zaczepu:	[daN]	-	3000
Maks. długość przedłużenia od środka prowadnicy do punktu sprzęgu:	[mm]	115	115

*) w zależności od długości przedłużenia, zobacz instrukcja obsługi i instalacji dotycząca odpowiedniego urządzenia sprzęgającego.

DŁUGOŚĆ PRZEDŁUŻENIA



WAŻNE:

Należy przestrzegać wartości charakterystycznych dotyczących urządzeń sprzęgających. W każdym wypadku zastosowanie ma niższa wartość. Długości przedłużenia (S) zostały sprawdzone dla urządzeń sprzęgających opisanych w instrukcji obsługi i instalacji wspornika zaczepu. W przypadku używania innych urządzeń sprzęgających przestrzegać maksymalnej długości przedłużenia przewidzianej dla zamontowanego urządzenia sprzęgającego. Nie może być ona mniejsza niż ta wskazana dla zamontowanego urządzenia sprzęgającego.



WYMIARY PROWADNICY:

WERSJE		WSZYSTKIE WERSJE
Rozstaw prowadnica na wsporniku zaczepu	[mm]	323
Szerokość prowadnicy na wsporniku zaczepu	[mm]	32
Otwór blokujący na wsporniku zaczepu	[mm]	Ø 23

MONTAŻ NA POJEŹDZIE:

WERSJE	WSZYSTKIE WERSJE
Liczba śrub mocujących	7 śrub M20 po każdej stronie

We wszystkich wersjach, podczas montażu, użyć również 5 sworzni cylindrycznych. Sworznie nie są objęte zakresem dostawy

**WAŻNE:**

Wsporniki zaczepu są mocowane na obudowie przekładni pojazdu ciągnącego, za pomocą śrub klasy 10.9. Zazwyczaj śruby nie są objęte zakresem dostawy. W związku z tym należy się powołać na informacje wskazane przez producentów pojazdu.

WAŻNY DOKUMENT

zobacz instrukcja obsługi i instalacji :

BA_TASC_400004, www.walterscheid.com/downloads/