

25.05.2021

TOOTE ANDMELEHT**PUKSIIRRAAMI tüüp: KU 344**

EÜ TÜÜBIKINNITUSE NR: e1*89/173*2006/96*0415

VERSIONID JA ISELOOMULIKUD VÄÄRTUSED /:

VERSIONID		KU344L	KU344K	KU344F	KU344KK
Juhttrööbaste ühendusseadmete lubatud D-väärtus:	[kN]	89,3-92,0 *)	82,4	89,3-92,0 *)	89,3-92,0 *)
Juhttrööbaste ühendusseadmete lubatud staatiline koormus:	[daN]	2000	2000	2000	2000
Puksiirraami ühendusseadmete lubatud D-väärtus:	[kN]	-	-	92,0	92,0
Puksiirraami ühendusseadmete lubatud staatiline koormus:	[daN]	-	-	3000	4000
Maksimaalne pikenduspikkus juhttrööpa keskpunktist haakepunktini:	[mm]	161	161	161	161

*) olenevalt pikenduse pikkusest vt vastava ühendusseadme paigaldus- ja kasutusjuhendit.

PIKENDUSE PIKKUS



TÄHTIS!

Järgida tuleb vastavate ühendusseadmete iseloomulikke väärtusi. Madalam väärtus on kehtiv. Pikenduste pikkusi (S) on kontrollitud puksiirraami paigaldusjuhendis ja kasutusjuhendis nimetatud ühendusseadmete suhtes. Muude ühendusseadmete kasutamisel tuleb tähelepanu pöörata paigaldatud ühendusseadme maksimaalsele pikenduspikkusele. See ei tohiks olla väiksem ega sarnane eespool nimetatud haakeseadistele.



JUHTRÖÖPA MÕÖTMED:

VERSIONID		KÕIK VERSIONID
Juhiku vahekaugus puksiirraamis	[mm]	330
Juhiku laius puksiirraamis	[mm]	32
Lukustusava puksiirraamis	[mm]	Ø 25,5

SÕIDUKILE PAIGALDAMINE:

VERSIONID	KU344L KU344F KU344KK	KU344K
Kinnituspoltide arv	4 M20 polti mõlemal küljel	2 M20 polti mõlemal küljel

**TÄHTIS!**

Puksiirraamid kinnitatakse traktori käigukasti korpuse külge kruvide kvaliteediga 10.9. Tavaliselt ei kuulu poldid tarnekomplekti. Seetõttu tuleks eelistada kinnitamiseks sõiduki tootjate andmeid.

OLULINE DOKUMENT

vt ka paigaldus- ja kasutusjuhendit:

BA_TASC_400004, www.walterscheid.com/downloads/