

KARTA DANYCH TECHNICZNYCH PRODUKTU

21.06.2021

WSPORNIK ZACZEPU Typu: KU 367N

HOMOLOGACJA WE .. NR E1*89/173*2000/1*0306

WERSJE I WARTOŚCI CHARAKTERYSTYCZNE:

WERSJE		KU367NL	KU367NK	KU367NF	KU367KK
Dopuszczalna wartość D dla urządzeń sprzęgających na prowadnicach:	[kN]	84,2	84,2	84,2	84,2
Dopuszczalne obciążenie statyczne dla urządzeń sprzęgających na prowadnicach:	[daN]	2000	2000	2000	2000
Dopuszczalna wartość D dla urządzeń sprzęgających na wsporniku dyszla:	[kN]	-	-	84,2)	-
Dopuszczalna wartość S dla urządzeń sprzęgających na wsporniku dyszla:	[daN]	1100 – 3000)	-	1100 – 3000)	-
Dopuszczalna wartość D dla urządzeń sprzęgających na wsporniku zaczepu:	[kN]	-	-	84,2	84,2
Dopuszczalne obciążenie statyczne dla urządzeń sprzęgających na wsporniku zaczepu:	[daN]	-	-	3000	4000
Maks. długość przedłużenia od środka prowadnicy do punktu sprzęgu:	[mm]	161	161	161	161

*) w zależności od długości przedłużenia, zobacz instrukcja obsługi i instalacji dotycząca odpowiedniego urządzenia sprzęgającego.

DŁUGOŚĆ PRZEDŁUŻENIA



WAŻNE:

Należy przestrzegać wartości charakterystycznych dotyczących urządzeń sprzęgających. W każdym wypadku zastosowanie ma niższa wartość. Długości przedłużenia (S) zostały sprawdzone dla urządzeń sprzęgających opisanych w instrukcji obsługi i instalacji wspornika zaczepu. W przypadku używania innych urządzeń sprzęgających przestrzegać maksymalnej długości przedłużenia przewidzianej dla zamontowanego urządzenia sprzęgającego. Nie może być ona mniejsza niż ta wskazana dla zamontowanego urządzenia sprzęgającego.



WYMIARY PROWADNICY:

WERSJE		WSZYSTKIE WERSJE
Rozstaw prowadnica na wsporniku zaczepu	[mm]	336
Szerokość prowadnicy na wsporniku zaczepu	[mm]	30
Otwór blokujący na wsporniku zaczepu	[mm]	Ø 23

MONTAŻ NA POJEŹDZIE:

WERSJE	KU367NL KU367NF KU367KK	KU367NK
Liczba śrub mocujących	1 śruba M20 i 3 śruby M16 po każdej stronie	1 śruba M20 i 2 śruby M16 po każdej stronie

**WAŻNE:**

Wsporniki zaczepu są mocowane na obudowie przekładni pojazdu ciągnącego, za pomocą śrub klasy 10.9. Zazwyczaj śruby nie są objęte zakresem dostawy. W związku z tym należy się powołać na informacje wskazane przez producentów pojazdu.

WAŻNY DOKUMENT

zobacz instrukcja obsługi i instalacji :

BA_TASC_400004, www.walterscheid.com/downloads/