

KARTA DANYCH TECHNICZNYCH PRODUKTU

22.06.2021

WSPORNIK ZACZEPU Typu: KU 368

NR HOMOLOGACJI . WE: e1*89/173*0125

WERSJE I WARTOŚCI CHARAKTERYSTYCZNE:

WERSJE		KU368L KU368L10	KU368F KU368F10
Dopuszczalna wartość D dla urządzeń sprzęgających na prowadnicach:	[kN]	89,3-91,3 *)	89,3-91,3 *)
Dopuszczalne obciążenie statyczne dla urządzeń sprzęgających na prowadnicach:	[daN]	2000	2000
Dopuszczalna wartość D dla urządzeń sprzęgających na wsporniku dyszla:	[kN]	91,3 *)	91,3 *)
Dopuszczalna wartość S dla urządzeń sprzęgających na wsporniku dyszla:	[daN]	1450 – 3000 *)	1450 – 3000 *)
Dopuszczalna wartość D dla urządzeń sprzęgających na wsporniku zaczepu:	[kN]	-	91,3 *2)
Dopuszczalne obciążenie statyczne dla urządzeń sprzęgających na wsporniku zaczepu:	[daN]	-	3000 *2)
Maks. długość przedłużenia od środka prowadnicy do punktu sprzęgu:	[mm]	116	116

*) w zależności od długości przedłużenia, zobacz instrukcja obsługi i instalacji dotycząca odpowiedniego urządzenia sprzęgającego.

*2) Indywidualny certyfikat.

DŁUGOŚĆ PRZEDŁUŻENIA



WAŻNE:

Należy przestrzegać wartości charakterystycznych dotyczących urządzeń sprzęgających. W każdym wypadku zastosowanie ma niższa wartość. Długości przedłużenia (S) zostały sprawdzone dla urządzeń sprzęgających opisanych w instrukcji obsługi i instalacji wspornika zaczepu. W przypadku używania innych urządzeń sprzęgających przestrzegać maksymalnej długości przedłużenia przewidzianej dla zamontowanego urządzenia sprzęgającego. Nie może być ona mniejsza niż ta wskazana dla zamontowanego urządzenia sprzęgającego.



WYMIARY PROWADNICY:

WERSJE		WSZYSTKIE WERSJE
Rozstaw prowadnica na wsporniku zaczepu	[mm]	323
Szerokość prowadnicy na wsporniku zaczepu	[mm]	30
/ Otwór blokujący na wsporniku zaczepu	[mm]	Ø 23

MONTAŻ NA POJEŹDZIE:

WERSJE	WSZYSTKIE WERSJE
Liczba śrub mocujących	3 śruby M20 i 4 śruby M16 po każdej stronie

**WAŻNE:**

Wsporniki zaczepu są mocowane na obudowie przekładni pojazdu ciągnącego, za pomocą śrub klasy 10.9. Zazwyczaj śruby nie są objęte zakresem dostawy. W związku z tym należy się powołać na informacje wskazane przez producentów pojazdu.

WAŻNY DOKUMENT

zobacz instrukcja obsługi i instalacji :

BA_TASC_400004, www.walterscheid.com/downloads/