

PRODUKTOVÝ LIST

07.07.2021

TYP ŤAŽNÉHO RÁMU: KU 397**INDIVIDUÁLNE SCHVÁLENIE****VERZIE A CHARAKTERISTICKÉ HODNOTY:**

VERZIE		KU397L	KU397KK
Prípustná hodnota D pre spojovacie zariadenia vo vodiacich koľajniciach:	[kN]	89,3-94,1)	89,3-94,1)
Prípustné statické zaťaženie pre spojovacie zariadenia vo vodiacich koľajniciach:	[daN]	2,000	2,000
Prípustné statické zaťaženie pre spojovacie zariadenia vo vodiacich koľajniciach <i>len pod vývodovým hriadeľom:</i>	[daN]	3,000	3,000
Zul. D-Werte für Verbindungseinrichtung in der ZP-Abstützung: Prípustná hodnota D pre spojovacie zariadenia v držiaku oja: Valeur D admissible pour dispositif dans le support de barre:	[kN]	-	-
Prípustná hodnota S pre spojovacie zariadenia v držiaku oja:	[daN]	-	-
Prípustná hodnota D pre spojovacie zariadenia na ťažnom ráme:	[kN]		94,1
Prípustné statické zaťaženie pre spojovacie zariadenia na ťažnom ráme:	[daN]	-	3000
Max. dĺžka predĺženia od stredu vodiacej koľajnice k miestu spojenia:	[mm]	116	116

*) v závislosti od dĺžky predĺženia si pozrite návod na inštaláciu a obsluhu príslušného spojovacieho zariadenia.

DĹŽKA PREDĹŽENIA**DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE:**

Charakteristické hodnoty príslušných spojovacích zariadení musia byť dodržané. Nižšie hodnoty sa v každom prípade aplikujú. Dĺžky predĺženia (S) boli overené pre spojovacie zariadenia uvedené v návode na inštaláciu a obsluhu pre ťažný rám. Pri použití iných spojovacích zariadení je potrebné venovať pozornosť maximálnej dĺžke predĺženia namontovaného spojovacieho zariadenia. Nesmie byť kratšia alebo podobná tomu ako je údaj uvedený na spojovacom zariadení.

**ROZMERY VODIACEJ KOL'AJNICE:**

VERZIE		VŠETKY VERZIE
Rozstup vedení v ťažnom ráme	[mm]	330
Šírka vedenia v ťažnom ráme	[mm]	32
Blokovací otvor v ťažnom ráme	[mm]	Ø 25,5

MONTÁŽ NA VOZIDLO:

VERZIE	VŠETKY VERZIE
Počet uťahovacích skrutiek	6x skrutky M18 na každej strane

**DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE:**

Ťažné rámy sú upevňované k puzdru prevodovky traktoru prostredníctvom skrutiek charakterizovaných kvalitou 10.9. Skrutky nie sú obvyčajne súčasťou dodávky. Pre upevnenie sa preto uprednostňujú údaje výrobcov vozidiel.

DÔLEŽITÁ DOKUMENTÁCIA

pozri tiež návod na inštaláciu a obsluhu:

BA_TASC_400004, www.walterscheid.com/downloads/