

UZSTĀDĪŠANAS UN EKSPLUATĀCIJAS INSTRUKCIJA

20.11.2020.

AUTOMĀTISKĀ PIEKABES SAKABE KU 2000/760

SVARĪGAS PIEZĪMES:

skatīt atsevišķu dokumentu BA_TASC_400002, www.walterscheid.com/downloads/

AUTOMĀTISKĀ PIEKABES SAKABE KU 2000/760

1. TEHNISKIE DATI UN APZĪMĒJUMI:

APRAKSTS:

(Sk. 1. attēlu)

Sakabe ir automātiska piekabes sakabe, kuras skavas izmēri un pielietojuma joma atbilst DIN 11028, kā arī RREG 2009/144/EK, VO (ES) 2015/208 un ANO EEK Noteikumu R147 c40 klasei.

Tā konstrukcijā ir iestrādāta sviras palaišanas sistēma, t.i. sakabes procedūra tiek aktivizēta, pārvietojot piekabes gredzenu skavās un nospiežot atpakaļ sprūda sviru. Normālā stāvoklī sakabe ir aizvērtā bloķētā stāvoklī.

Automātisko piekabes sakabi var pagriezt par 360°, šim nolūkam nepieciešamais griezes moments ir 100 - 150 Nm.

DARBĪBAS DIAPAZONS:

Izmantošanai lauksaimniecības vai mežsaimniecības transportlīdzekļos, pašgājēja mašīnās vai piekabēs.

TIPA APSTIPRINĀJUMS UN RAKSTURĪGĀS VĒRTĪBAS:

EK TIPA APSTIPRINĀJUMA Nr.:

e1*2009/144*0643

RAKSTURĪGĀS VĒRTĪBAS:

- > pieļaujamā D vērtība: 65,7 kN
- > pieļaujamā vertikālā slodze: 2000 daN (kg)
- > maks. ātrums: 40km/h



PIEZĪME:

Ja attiecīgās lietošanas valsts spēkā esošie nacionālie apstiprinājuma noteikumi pieprasa papildu oficiālus apstiprinājumus šo parametru lietošanai, tādi apstiprinājumi ir jāpieprasa. Lietojot sakabi virs jūgvārpstas, jāpievērš uzmanība transportlīdzekļa ražotāja datiem par vertikālajām slodzēm.

Tips/ versijas	Sakabes tapa Ø
	[mm]
KU2000/760NA	32
KU2000/760NB	37

PIEKABES GREDZENI:

Visas versijas ir piemērotas savienošanai ar piekabes gredzeniem saskaņā ar ISO 5692-1, ISO 8755 un ISO 5692-2.



SVARĪGI:

Lai izvairītos no traumām, visu šajā nodaļā aprakstīto demontāžas/montāžas darbību laikā jāvalkā aizsargcimdi, aizsargbrilles un drošības apavi.



Vide:

Smērvielas var nonākt vidē. Vides piesārņojums: Savāciet, uzglabājiet un pareizi utilizējiet smērvielas piemērotos konteineros.

2. UZSTĀDĪŠANA:

(Skatīt 1. un 2. attēlu)



PIEZĪME:

Uzstādot sakabi, jāievēro attiecīgie noteikumi (piem., Negadījumu novēršanas noteikumi transportlīdzekļiem) un transportlīdzekļa ražotāju piestiprināšanas norādījumi! Sakabes piestiprināšana transportlīdzeklīm jāveic saskaņā ar Regulas (ES) 2015/208 34. papildinājuma prasībām.



PIEZĪME:

Jāievēro oficiālie valsts noteikumi. Piemēram: Vācijā ir jāņem vērā Rīkojuma par transportlīdzekļu reģistrāciju 13. daļas noteikumi attiecībā uz datiem kravas automašīnas apliecībā par pieļaujamo piekabes svaru, kā arī pieļaujamo vertikālo slodzi.

SAKABES PIEVIEŅOŠANA:

- > Turiet sakabi ar fiksācijas atverēm vienā līnijā ar atbilstošajām atverēm transportlīdzekļa kronšteinā.
- > Ievietojiet stiprinājuma tapas (kas nav iekļautas komplektācijā – transportlīdzekļa daļa) caur sakabi un kronšteinu uz transportlīdzekļa.
- > Nostipriniet tapas ar komplektā iekļautajām satvēriena skavām vai linča tapām (nav iekļautas komplektācijā).



BRĪDINĀJUMS:

Sakabināšanas un atkabināšanas laikā jāievēro attiecīgie drošības noteikumi. Nevienam nedrīkst stāvēt starp transportlīdzekļiem. Sakabi drīkst darbināt tikai bloķētā stāvoklī.

3. APRAKSTS, DARBĪBA UN APKOPE:

Skatīt pielikumu vai atsevišķu dokumentu BA_TASC_400030, www.walterscheid.com/downloads/



BRĪDINĀJUMS:

DROŠĪBAS PIEZĪMES:

- > Lietotājam ir pienākums vienmēr darbināt sakabi ideālā stāvoklī un aizliegt to izmantot nepiederošām personām.
- > Uz tipa plāksnītes norādītās slodzes nedrīkst pārsniegt.
- > Sakabes neatļauta pārbūve vai pārveidošana nav atļauta.

4. RAKSTURĪGO VĒRTĪBU APRĒKINS PAREIZAI SAKABES DARBĪBAI LAUKSAIMNIECĪBAS UN MEŽSAIMNIECĪBAS TRANSPORTLĪDZEKĻIEM



Skatīt pielikumu vai atsevišķu dokumentu BA_TASC_400029, www.walterscheid.com/downloads

1. ATTĒLS



Tips: KU2000/760NB

2. ATTĒLS



Izmēri