

FIȘA TEHNICĂ A PRODUSULUI

18.05.2021

CADRU DE REMORCARE tip: KU 332

NR. APROBARE CE: e1*89/173*2006/96*0215

VERSIUNI ȘI VALORI CARACTERISTICE:

VERSIUNI		KU332L	KU332F KU332F1
Valoarea D admisă pentru dispozitivele de conectare în șinele de ghidare:	[kN]	89,3	89,3
Sarcina statică admisibilă pentru dispozitivele de conectare în șinele de ghidare:	[daN]	2000	2000
Valoarea D admisă pentru dispozitivele de conectare în sprijinul barei de tracțiune:	[kN]	89,3 *)	89,3 *)
Valoarea S admisibilă pentru dispozitivele de conectare în sprijinul barei de tracțiune:	[daN]	1800 – 3000 *)	1800 – 3000 *)
Valoarea D admisă pentru dispozitivele de conectare la cadrul de remorcare:	[kN]	-	89,3
Sarcina statică admisibilă pentru dispozitivele de conectare pe cadrul de tractare:	[daN]	-	3000
Lungimea maximă de prelungire de la centrul șinei de ghidare până la punctul de cuplare:	[mm]	115	115

*) în funcție de lungimea extensiei, consultați instrucțiunile de instalare și utilizare ale dispozitivului de conectare respectiv.


IMPORTANT:

Trebuie respectate valorile caracteristice ale dispozitivelor de conectare corespunzătoare. Valoarea mai mică se aplică în fiecare caz. Lungimile de prelungire (S) au fost verificate pentru dispozitivele de conectare specificate în instrucțiunile de instalare și exploatare pentru cadrul de tractare. Atunci când se utilizează alte dispozitive de conectare, trebuie acordată atenție lungimii maxime de extensie a dispozitivului de conectare montat. Acesta nu trebuie să fie mai mic sau similar cu cel al dispozitivelor de cuplare menționate.


DIMENSIUNILE ȘINEI DE GHIDARE:

VERSIUNI		TOATE VERSIUNILE
Distanța de ghidare în cadrul de remorcă	[mm]	323
Lățimea de ghidare în cadrul de remorcă	[mm]	32
Orificiu de blocare în cadrul de remorcă	[mm]	Ø 23

ASAMBLAREA PE VEHICUL:

VERSIUNI	TOATE VERSIUNILE
Numărul de șuruburi de fixare	7x șuruburi M20 pe fiecare parte

Pentru toate versiunile, în timpul asamblării trebuie utilizați și 5 știfturi cilindrice. Știfturile nu sunt incluse în obiectul livrării

**IMPORTANT:**

Cadrele de tractare sunt fixate pe carcasa cutiei de viteze a tractorului cu ajutorul unor șuruburi de calitate 10.9. În mod normal, șuruburile nu sunt incluse în volumul de livrare. Prin urmare, este de preferat ca datele producătorilor de vehicule să fie atașate.

DOCUMENT IMPORTANT

ase vedea, de asemenea, instrucțiunile de instalare și utilizare:

BA_TASC_400004, www.walterscheid.com/downloads/