

KARTA DANYCH TECHNICZNYCH PRODUKTU

26.05.2021

WSPORNIK ZACZEPU Typu: KU 356

NUMER HOMOLOGACJI NIEMIECKIEJ: M 10082

NR HOMOLOGACJI . WE: e1*2009/144*0560

WERSJE I WARTOŚCI CHARAKTERYSTYCZNE:

WERSJE		KU356L	KU356K	KU356F	KU356KK
Dopuszczalna wartość D dla urządzeń sprzęgających na prowadnicach:	[kN]	89,3	89,3	89,3	89,3
Dopuszczalne obciążenie statyczne dla urządzeń sprzęgających na prowadnicach:	[daN]	2000	2000	2000	2000
Dopuszczalne obciążenie statyczne dla urządzeń sprzęgających na prowadnicach <i>wyłącznie pod wałem PTO:</i>	[daN]	3000	2000	2000	2000
Dopuszczalna wartość D dla urządzeń sprzęgających na wsporniku zaczepu:	[kN]	-	-	89,3	89,3
Dopuszczalne obciążenie statyczne dla urządzeń sprzęgających na wsporniku zaczepu:	[daN]	-	-	3000	3000
Maks. długość przedłużenia od środka prowadnicy do punktu sprzęgu:	[mm]	161	161	161	161

*) w zależności od długości przedłużenia, zobacz instrukcja obsługi i instalacji dotycząca odpowiedniego urządzenia sprzęgającego.

DŁUGOŚĆ PRZEDŁUŻENIA



WAŻNE:

Należy przestrzegać wartości charakterystycznych dotyczących urządzeń sprzęgających. W każdym wypadku zastosowanie ma niższa wartość. Długości przedłużenia (S) zostały sprawdzone dla urządzeń sprzęgających opisanych w instrukcji obsługi i instalacji wspornika zaczepu. W przypadku używania innych urządzeń sprzęgających przestrzegać maksymalnej długości przedłużenia przewidzianej dla zamontowanego urządzenia sprzęgającego. Nie może być ona mniejsza niż ta wskazana dla zamontowanego urządzenia sprzęgającego.



WYMIARY PROWADNICY:

WERSJE		WSZYSTKIE WERSJE
Rozstaw prowadnica na wsporniku zaczepu	[mm]	336
Szerokość prowadnicy na wsporniku zaczepu	[mm]	30
Otwór blokujący na wsporniku zaczepu	[mm]	Ø 23

MONTAŻ NA POJEŹDZIE:

WERSJE	KU356L KU356F KU356KK	KU356K
Liczba śrub mocujących	5 śrub M18 po każdej stronie	4 śruby M18 po każdej stronie

**WAŻNE:**

Wsporniki zaczepu są mocowane na obudowie przekładni pojazdu ciągnącego, za pomocą śrub klasy 10.9. Zazwyczaj śruby nie są objęte zakresem dostawy. W związku z tym należy się powołać na informacje wskazane przez producentów pojazdu.

WAŻNY DOKUMENT

zobacz instrukcja obsługi i instalacji :

BA_TASC_400004, www.walterscheid.com/downloads/