

PRODUKTDATABLAD

22.06.2021

BUGSERRAMMETYPE: KU 369

EF-GODKENDELSE NR...: e1*2009/144*2013/8*0627

VERSIONER OG KARAKTERISTISKE VÆRDIER :**VERSIONER**

		KU369L1	KU369K1	KU369F1	KU369KK 1
Tilladt D-værdi for tilslutningsanordninger i føringsskinner:	[kN]	89,3	89,3	89,3	89,3
Tilladt statisk belastning for tilslutningsanordninger i føringsskinner:	[daN]	2000	2000	2000	2000
Tilladt statisk belastning for tilslutningsanordninger i føringsskinner kun under PTO-akslen:	[daN]	3000	2000	2000	2000
Tilladt D-værdi for tilslutningsanordninger i trækstangsstøtte:	[kN]	-	-	89,3 *1)	-
Tilladt S-værdi for tilslutningsanordninger i trækstangsstøtte:	[daN]	maks. 3000 *1)	-	maks. 3000 *1)	-
Tilladt D-værdi for tilslutningsanordninger på bugserrammen:	[kN]	-	-	89,3	89,3
Tilladt statisk belastning for tilslutningsanordninger på bugserrammen:	[daN]	-	-	3000	4000
Maks. forlængelseslængde fra midten af føringsskinnen til koblingspunktet:	[mm]	161	161	161	161

*1) / afhængig af forlængelseslængden, se installations- og betjeningsvejledning for den respektive tilslutningsenhed /

FORLÆNGESELÆNGDE



VIGTIGT:

De karakteristiske værdier for de tilsvarende tilslutningsanordninger skal overholdes. Den lavere værdi gælder i hvert enkelt tilfælde. Forlængelseslængderne (S) er blevet kontrolleret for de tilslutningsanordninger, der er angivet i installations- og betjeningsvejledningen til bugserammen. Når du bruger andre tilslutningsenheder, skal du være opmærksom på den maksimale forlængelseslængde af den monterede tilslutningsenhed. Det bør ikke være mindre eller lignende end på de nævnte koblingsanordninger.



FØRINGSSKINNEDIMENSIONER :

VERSIONER		ALLE VERSIONER
Føringsafstand i bugseramme	[mm]	336
Føringsbredde i bugseramme	[mm]	30
Låsehul i bugseramme	[mm]	Ø 23

MONTERING PÅ KØRETØJET:

VERSIONER	KU369L1 KU369F1 KU369KK1 *2)	KU369L1 KU369F1 KU369KK1 *3)	KU369K1 *4)
Antal fastgørelsesbolte	4x M18 bolte på hver side	5x M18 bolte på hver side	4x M18 bolte på hver side

*2) Gælder for montering på nye hollandske køretøjer i T7-serien

*3) Gælder for montering på nye hollandske køretøjer i T6-serien

*4) Gælder for montering på nye hollandske køretøjer i T6- og T7-serien

**VIGTIGT:**

Bugserrammerne fastgøres til traktorens gearkassehus ved hjælp af skruer af kvalitet 10.9. Normalt er boltene ikke inkluderet i leveringsomfanget. Derfor bør køretøjsfabrikanternes specifikationer foretrækkes til fastgørelse.

VIGTIGT DOKUMENT

se også installations- og betjeningsvejledning :
BA_TASC_400004, www.walterscheid.com/downloads/