

PRODUKTDATABLAD

18.05.2021

BUGSERRAMMETYPE: KU 332

EF-GODKENDELSE NR...: e1*89/173*2006/96*0215

VERSIONER OG KARAKTERISTISKE VÆRDIER :

VERSIONER		KU332L	KU332F KU332F1
Tilladt D-værdi for tilslutningsanordninger i føringsskiner:	[kN]	89,3	89,3
Tilladt statisk belastning for tilslutningsanordninger i føringsskiner:	[daN]	2000	2000
Tilladt D-værdi for tilslutningsanordninger i trækstangsstøtte:	[kN]	89,3)	89,3)
Tilladt S-værdi for tilslutningsanordninger i trækstangsstøtte:	[daN]	1800 – 3000)	1800 – 3000)
Tilladt D-værdi for tilslutningsanordninger på bugserrammen:	[kN]	-	89,3
Tilladt statisk belastning for tilslutningsanordninger på bugserrammen:	[daN]	-	3000
Maks. forlængelseslængde fra midten af føringsskinen til koblingspunktet:	[mm]	115	115

*) / afhængigt af forlængelseslængden, se installations- og betjeningsvejledningen for den respektive tilslutningsenhed /

**VIGTIGT:**

De karakteristiske værdier for de tilsvarende tilslutningsanordninger skal overholdes. Den lavere værdi gælder i hvert enkelt tilfælde. Forlængelseslængderne (S) er blevet kontrolleret for de tilslutningsanordninger, der er angivet i installations- og betjeningsvejledningen til bugserammen. Når du bruger andre tilslutningsenheder, skal du være opmærksom på den maksimale forlængelseslængde af den monterede tilslutningsenhed. Det bør ikke være mindre eller lignende end på de nævnte koblingsanordninger.

**FØRINGSSKINNEDIMENSIONER :**

VERSIONER		ALLE VERSIONER
Føringsafstand i bugseramme	[mm]	323
Føringsbredde i bugseramme	[mm]	32
Låsehul i bugseramme	[mm]	Ø 23

MONTERING PÅ KØRETØJET:

VERSIONER	ALLE VERSIONER
Antal fastgørelsesbolte	7x M20 bolte på hver side

Bei/For alle versioner skal der også anvendes 5 cylindriske stifter under montering. Stifterne er ikke inkluderet i leveringsomfanget

**VIGTIGT:**

Bugserrammerne fastgøres til traktorens gearkassehus ved hjælp af skruer af kvalitet 10.9. Normalt er boltene ikke inkluderet i leveringsomfanget. Derfor bør køretøjsfabrikanternes specifikationer foretrækkes til fastgørelse.

VIGTIGT DOKUMENT

se også installations- og betjeningsvejledning :
BA_TASC_400004, www.walterscheid.com/downloads/