

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

18.05.2021

ТЯГОВАЯ РАМА Тип: KU 332

УТВЕРЖДЕНИЕ ЕС №: e1*89/173*2006/96*0215


ВЕРСИИ И НОМИНАЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ:

ВЕРСИИ		KU332L	KU332F KU332F1
Допустимое значение D для соединительных устройств в направляющих:	[кН]	89,3	89,3
Допустимая статическая нагрузка для соединительных устройств в направляющих:	[даН]	2000	2000
Допустимое значение D для соединительных устройств в опоре тягового бруса:	[кН]	89,3)	89,3)
Допустимое значение S для соединительных устройств в опоре тягового бруса:	[даН]	1800 – 3000)	1800 – 3000)
Допустимое значение D для соединительных устройств на тяговой раме:	[кН]	-	89,3
Допустимая статическая нагрузка для соединительных устройств на тяговой раме:	[даН]	-	3000
Макс. длина удлинителя от центра направляющей до точки сцепки:	[мм]	115	115

*) в зависимости от длины удлинителя см. инструкции по установке и эксплуатации соответствующего соединительного устройства.


ВАЖНО:

Следует придерживаться номинальных значений соответствующих соединительных устройств. В каждом случае применяется меньшее значение. Следует проверить длину удлинения (S) для соединительных устройств, указанных в инструкции по установке и эксплуатации тяговой рамы. При использовании других соединительных устройств необходимо обращать внимание на максимальную длину удлинения смонтированного соединительного устройства. Оно не должно быть меньше или аналогично, чем на упомянутых сцепных устройствах.


РАЗМЕРЫ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ РЕЛЬСЫ:

ВЕРСИИ		ВСЕ ВЕРСИИ
Расстояние между направляющими в тяговом кронштейне	[мм]	323
Ширина направляющей в тяговом кронштейне	[мм]	32
Контрольное отверстие в тяговой раме	[мм]	Ø 23

СБОРКА НА АВТОМОБИЛЕ:

ВЕРСИИ	ВСЕ ВЕРСИИ
К-во крепежных болтов	7 болтов M20 с каждой стороны

Для всех версий также необходимо использовать 5 цилиндрических штифтов во время сборки. Штифты не входят в комплект поставки



ВАЖНО:

Тяговые рамы крепятся к корпусу коробки передач трактора с помощью винтов класса качества 10.9. Обычно болты не входят в комплект поставки. Поэтому для крепления следует отдавать предпочтение данным производителей транспортных средств.

ВАЖНЫЙ ДОКУМЕНТ

см. также инструкции по установке и эксплуатации:

BA_TASC_400004, www.walterscheid.com/downloads/