

18.05.2021

TOOTE ANDMELEHT**PUKSIIRRAAMI tüüp: KU 342W**

EÜ TÜÜBIKINNITUSE NR: e1*2009/144*2013/8*0637

VERSIOONID JA ISELOOMULIKUD VÄÄRTUSED:

VERSIOONID		KU342 WL	KU342 WK	KU342 WF	KU342WKK KU342WKK1
Juhrtrööbaste ühendusseadmete lubatud D-väärtus:	[kN]	89,3- 97,3)	89,3- 97,3)	89,3- 97,3)	89,3-97,3)
Juhrtrööbaste ühendusseadmete lubatud staatiline koormus:	[daN]	2000	2000	2000	2000
Lubatav staatiline koormus juhrtrööbaste ühendusseadmetele <i>ainult jõusiirdevõllist allpool:</i>	[daN]	3000	2000	3000	2000
Puksiirraami ühendusseadmete lubatud D-väärtus:	[kN]	-	-	97,3	97,3
Puksiirraami ühendusseadmete lubatud staatiline koormus:	[daN]	-	-	3000	4000
Maksimaalne pikenduspiikkus juhrtrööpa keskpunktist haakepunktini:	[mm]	171	171	171	171

*) olenevalt pikenduse pikkusest vt vastava ühendusseadme paigaldus- ja kasutusjuhendit.

PIKENDUSE PIKKUS

TÄHTIS!

Järgida tuleb vastavate ühendusseadmete iseloomulikke väärtusi. Madalam väärtus on kehtiv. Pikenduste pikkusi (S) on kontrollitud puksiirraami paigaldusjuhendis ja kasutusjuhendis nimetatud ühendusseadmete suhtes. Muude ühendusseadmete kasutamisel tuleb tähelepanu pöörata paigaldatud ühendusseadme maksimaalsele pikenduspikkusele. See ei tohiks olla väiksem ega sarnane eespool nimetatud haakeseadistele.


JUHTRÖÖPA MÕÕTMED:

VERSIONID		KÕIK VERSIONID
Juhiku vahekaugus puksiirraamis	[mm]	390
Juhiku laius puksiirraamis	[mm]	32
Lukustusava puksiirraamis	[mm]	Ø 25,5

SÕIDUKILE PAIGALDAMINE:

VERSIONID	KÕIK VERSIONID
Kinnituspoltide arv	4 M20 polti mõlemal küljel

**TÄHTIS!**

Puksiirraamid kinnitatakse traktori käigukasti korpuse külge kruvide kvaliteediga 10.9. Tavaliselt ei kuulu poldid tarnekomplekti. Seetõttu tuleks eelistada kinnitamiseks sõiduki tootjate andmeid.

OLULINE DOKUMENT

vt ka paigaldus- ja kasutusjuhendit:

BA_TASC_400004, www.walterscheid.com/downloads/