

TOOTE ANDMELEHT

25.05.2021

PUKSIIRRAAMI tüüp: KU 345W**EÜ TÜÜBIKINNITUSE NR: e1*2009/144*2013/8*0666****VERSIOONID JA ISELOOMULIKUD VÄÄRTUSED:**

VERSIOONID		KU345 WL	KU345 WK	KU345 WF	KU345WKK, KU345WKK 1
Juhrtrööbaste ühendusseadmete lubatud D-väärtus:	[kN]	89,3- 104,3 (*)	89,3- 104,3 (*)	89,3- 104,3 (*)	89,3-104,3 (*)
Juhrtrööbaste ühendusseadmete lubatud staatiline koormus:	[daN]	2000	2000	2000	2000
Lubatav staatiline koormus juhrtrööbaste ühendusseadmetele <i>ainult jõusiirdevõllist allpool:</i>	[daN]	3000	-	2000	2000
Puksiirraami ühendusseadmete lubatud D-väärtus:	[kN]	-	-	104,3	104,3
Puksiirraami ühendusseadmete lubatud staatiline koormus:	[daN]	-	-	3000	4000
Maksimaalne pikenduspikkus juhrtrööpa keskpunktist haakepunktini:	[mm]	171	171	171	171

*) olenevalt pikenduse pikkusest vt vastava ühendusseadme paigaldus- ja kasutusjuhendit.

PIKENDUSE PIKKUS



TÄHTIS!

Järgida tuleb vastavate ühendusseadmete iseloomulikke väärtusi. Madalam väärtus on kehtiv. Pikenduste pikkusi (S) on kontrollitud puksiirraami paigaldusjuhendis ja kasutusjuhendis nimetatud ühendusseadmete suhtes. Muude ühendusseadmete kasutamisel tuleb tähelepanu pöörata paigaldatud ühendusseadme maksimaalsele pikenduspikkusele. See ei tohiks olla väiksem ega sarnane eespool nimetatud haakeseadistele.



JUHTRÖÖPA MÕÕTMED:

VERSIONID		KÕIK VERSIONID
Juhiku vahekaugus puksiirraamis	[mm]	390
Juhiku laius puksiirraamis	[mm]	32
Lukustusava puksiirraamis	[mm]	Ø 25,5

SÕIDUKILE PAIGALDAMINE:

VERSIONID	KÕIK VERSIONID
Kinnituspoltide arv	4 M20 polti mõlemal küljel

Versiooni KU345WKK1 puhul kasutatakse madalaima paari kruvide puhul ISO 4762 kohaseid kruvisid

**TÄHTIS!**

Puksiirraamid kinnitatakse traktori käigukasti korpuse külge kruvide kvaliteediga 10.9. Tavaliselt ei kuulu poldid tarnekomplekti. Seetõttu tuleks eelistada kinnitamiseks sõiduki tootjate andmeid.

OLULINE DOKUMENT

vt ka paigaldus- ja kasutusjuhendit:

BA_TASC_400004, www.walterscheid.com/downloads/