

**TUOTEKORTTI**

25.5.2021

**HINAUSKEHIKKO Tyyppi: KU 345W****EY-HYVÄKSYNTÄNRO: e1\*2009/144\*2013/8\*0666****VERSIOT JA OMINAISARVOT:**

| VERSIOT                                                                                             |       | KU345<br>WL         | KU345<br>WK         | KU345<br>WF         | KU345WKK,<br>KU345WKK<br>1 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|
| Hyväksyttävä D-arvo laitteiden liittämiseksi ohjauskiskoihin:                                       | [kN]  | 89,3-<br>104,3<br>) | 89,3-<br>104,3<br>) | 89,3-<br>104,3<br>) | 89,3-104,3<br>)            |
| Hyväksyttävä staattinen kuorma laitteiden liittämiseksi ohjauskiskoihin:                            | [daN] | 2000                | 2000                | 2000                | 2000                       |
| Ohjauskiskojen kytkentälaitteiden sallittu staattinen kuormitus vain voimanottoakselin alapuolella: | [daN] | 3000                | -                   | 2000                | 2000                       |
| Hyväksyttävä D-arvo laitteiden liittämiseksi hinauskehikkoon:                                       | [kN]  | -                   | -                   | 104,3               | 104,3                      |
| Hyväksyttävä staattinen kuorma laitteiden liittämiseksi hinauskehikkoon:                            | [daN] | -                   | -                   | 3000                | 4000                       |
| Suurin jatkopituus ohjauskiskon keskiosasta kytkentäkohtaan:                                        | [mm]  | 171                 | 171                 | 171                 | 171                        |

\*) jatkokappaleen pituudesta riippuen katso vastaavan liitäntälaitteen asennus- ja käyttöohjeet.

## PITUUDEN JATKOKAPPALE



### TÄRKEÄÄ:

Vastaavien liitäntälaitteiden ominaisarvoja tulee noudattaa. Alhaisempi arvo pätee kussakin tapauksessa. Jatkokappaleiden pituudet (S) on tarkistettu hinauskehikon asennus- ja käyttöohjeissa määritettyjen liitäntälaitteiden osalta. Muita liitäntälaitteita käytettäessä on kiinnitettävä huomiota asennetun liitäntälaitteen enimmäispituuteen. Sen ei tulisi olla lyhyempi tai vastaava kuin mainituilla kytkentälaitteilla.



### OHJAUSKISKON MITAT:

| VERSIOT                         |      | KAIKKI VERSIOT |
|---------------------------------|------|----------------|
| Ohjaimen mitat hinauskehikossa  | [mm] | 390            |
| Ohjaimen leveys hinauskehikossa | [mm] | 32             |
| Lukitusaukko hinauskehikossa    | [mm] | Ø 25,5         |

### KOKOONPANO AJONEUVOON:

| VERSIOT                     | KAIKKI VERSIOT                      |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| Kiinnityspulttien lukumäärä | 4x M20 pulttia kummallakin puolella |

Versiossa KU345WKK1 alimman ruuviparin ruuveja käytetään ISO 4762 -standardin mukaisesti

**TÄRKEÄÄ:**

Hinauskehikot kiinnitetään traktorin vaihdelaatikkoon ruuveilla, joiden laatu on 10.9. Pultit eivät normaalisti sisälly toimitukseen. Näin ollen ajoneuvon valmistajien tietoja tulee suosia liitännässä.

**TÄRKEÄ ASIAKIRJA**

katso myös asennus- ja käyttöohjeet:

BA\_TASC\_400004, [www.walterscheid.com/downloads/](http://www.walterscheid.com/downloads/)