

TOOTE ANDMELEHT

25.05.2021

PUKSIIRRAAMI tüüp: KU 346

EÜ TÕÜBIKINNITUSE NR. : e1*2009/144*2013/8*0540

VERSIOONID JA ISELOOMULIKUD VÄÄRTUSED:

VERSIOONID		KU346 L	KU346K	KU346 F	KU346KK, KU346KK1
Juhtroobaste ühendusseadmete lubatud D-väärtus:	[kN]	89,3- 102,4)	89,3- 102,4)	89,3- 102,4)	89,3-102,4)
Juhtroobaste ühendusseadmete lubatud staatiline koormus:	[daN]	2000	2000	2000	2000
Lubatav staatiline koormus juhtroobaste ühendusseadmetele <i>ainult jõusiirdevõllist allpool:</i>	[daN]	3000	2000	2000	2000
Puksiirraami ühendusseadmete lubatud D-väärtus:	[kN]	-	-	102,4	102,4
Puksiirraami ühendusseadmete lubatud staatiline koormus:	[daN]	-	-	3000	4000
Maksimaalne pikenduspikkus juhtroopa keskpunktist haakepunktini:	[mm]	171	171	171	171

*) olenevalt pikenduse pikkusest vt vastava ühendusseadme paigaldus- ja kasutusjuhendit.

PIKENDUSE PIKKUS



TÄHTIS!

Järgida tuleb vastavate ühendusseadmete iseloomulikke väärtusi. Madalam väärtus on kehtiv. Pikenduste pikkusi (S) on kontrollitud puksiirraami paigaldusjuhendis ja kasutusjuhendis nimetatud ühendusseadmete suhtes. Muude ühendusseadmete kasutamisel tuleb tähelepanu pöörata paigaldatud ühendusseadme maksimaalsele pikenduspikkusele. See ei tohiks olla väiksem ega sarnane eespool nimetatud haakeseadistele.



JUHTRÖÖPA MÕÖTMED :

VERSIONID		KÕIK VERSIONID
Juhiku vahekaugus puksiirraamis	[mm]	390
Juhiku laius puksiirraamis	[mm]	32
Lukustusava puksiirraamis	[mm]	Ø 25,5

SÕIDUKILE PAIGALDAMINE:

VERSIONID	KÕIK VERSIONID
Kinnituspoltide arv	4 M20 polti mõlemal küljel

**TÄHTIS!**

Puksiirraamid kinnitatakse traktori käigukasti korpuse külge kruvide kvaliteediga 10.9. Tavaliselt ei kuulu poldid tarnekomplekti. Seetõttu tuleks eelistada kinnitamiseks sõiduki tootjate andmeid.

OLULINE DOKUMENT

vt ka paigaldus- ja kasutusjuhendit:

BA_TASC_400004, www.walterscheid.com/downloads/