

TOOTE ANDMELEHT

24.11.2022

PUKSIIRRAAMI tüüp: KU 347

EÜ TÜÜBIKINNITUSE NR: e1*2009/144*2013/8*0612

VERSIONID JA ISELOOMULIKUD VÄÄRTUSED:

VERSIONID		KU347RL	KU347RL1	KU347RL2
Juhtroobaste ühendusseadmete lubatud D-väärtus:	[kN]	50,9	50,9	50,9
Juhtroobaste ühendusseadmete lubatud staatiline koormus:	[daN]	2000	2000	2000
Maksimaalne pikenduspikkus juhtroopa keskpunktist haakepunktini:	[mm]	116	116	116

PIKENDUSE PIKKUS



TÄHTIS!

Järgida tuleb vastavate ühendusseadmete iseloomulikke väärtusi. Madalam väärtus on kehtiv. Pikenduste pikkusi (S) on kontrollitud puksiirraami paigaldusjuhendis ja kasutusjuhendis nimetatud ühendusseadmete suhtes. Muude ühendusseadmete kasutamisel tuleb tähelepanu pöörata paigaldatud ühendusseadme maksimaalsele pikenduspikkusele. See ei tohiks olla väiksem ega sarnane eespool nimetatud haakeseadistele.



JUHTRÖÖPA MÕÖTMED:

VERSIONID		KÕIK VERSIONID
Juhiku vahekaugus puksiirraamis	[mm]	310
Juhiku laius puksiirraamis	[mm]	30
Lukustusava puksiirraamis	[mm]	Ø 23

SÕIDUKILE PAIGALDAMINE:

VERSIONID	KÕIK VERSIONID
Kinnituspoltide arv	4 M16 polti mõlemal küljel

**TÄHTIS!**

Puksiirraamid kinnitatakse traktori käigukasti korpuse külge kruvide kvaliteediga 10.9. Tavaliselt ei kuulu poldid tarnekomplekti. Seetõttu tuleks eelistada kinnitamiseks sõiduki tootjate andmeid.

OLULINE DOKUMENT

vt ka paigaldus- ja kasutusjuhendit:

BA_TASC_400004, www.walterscheid.com/downloads/