

TOOTE ANDMELEHT

21.06.2021

PUKSIIRRAAMI tüüp: KU 362**INDIVIDUAALNE HEAKSKIITMINE****VERSIONID JA ISELOOMULIKUD VÄÄRTUSED:**

VERSIONID					KU362L
Juhttrööbaste ühendusseadmete lubatud D-väärtus:				[kN]	58,1
Juhttrööbaste ühendusseadmete lubatud staatiline koormus:				[daN]	1,500
Maksimaalne haakepunktini:	pikendus	pikkus	juhttrööpa keskpunktist	[mm]	161

PIKENDUSE PIKKUS



TÄHTIS!

Järgida tuleb vastavate ühendusseadmete iseloomulikke väärtusi. Madalam väärtus on kehtiv. Pikenduste pikkusi (S) on kontrollitud puksiirraami paigaldusjuhendis ja kasutusjuhendis nimetatud ühendusseadmete suhtes. Muude ühendusseadmete kasutamisel tuleb tähelepanu pöörata paigaldatud ühendusseadme maksimaalsele pikenduspikkusele. See ei tohiks olla väiksem ega sarnane eespool nimetatud haakeseadistele.



JUHTRÖÖPA MÕÖTMED:

VERSIONID		KU362L
Juhiku vahekaugus puksiirraamis	[mm]	330
Juhiku laius puksiirraamis	[mm]	32
Lukustusava puksiirraamis	[mm]	Ø 25,5

SÕIDUKILE PAIGALDAMINE:

VERSIONID	KU362L
Kinnituspoltide arv	2 x M20 ja 2 x M30 polti mõlemal küljel

**TÄHTIS!**

Puksiirraamid kinnitatakse traktori käigukasti korpuse külge kruvide kvaliteediga 10.9. Tavaliselt ei kuulu poldid tarnekomplekti. Seetõttu tuleks eelistada kinnitamiseks sõiduki tootjate andmeid.

OLULINE DOKUMENT

vt ka paigaldus- ja kasutusjuhendit:

BA_TASC_400004, www.walterscheid.com/downloads/