

TOOTE ANDMELEHT**PUKSIIRRAAMI tüüp: KU 372**

EÜ TÜÜBIKINNITUSE NR: e1*89/173*2006/26*0402

VERSIOONID JA ISELOOMULIKUD VÄÄRTUSED:

VERSIOONID		KU372L1, KU372L2	KU372F1	KU372KK1
Juhtrööbaste ühendusseadmete lubatud D-väärtus:	[kN]	48,3	48,3	48,3
Juhtrööbaste ühendusseadmete lubatud staatiline koormus:	[daN]	1500	1500	1500
Lubatud D-väärtus veotiisli toes olevate ühendusseadmete puhul:	[kN]	45,4-48,3)	45,4-48,3)	-
Lubatud S-väärtus veotiisli toes olevate ühendusseadmete puhul:	[daN]	300-800)	300-800)	-
Puksiirraami ühendusseadmete lubatud D-väärtus:	[kN]		48,3	48,3
Puksiirraami ühendusseadmete lubatud staatiline koormus:	[daN]	-	3000	3000
Maksimaalne pikenduspikkus juhtrööpa keskpunktist haakepunktini:	[mm]	161	161	161

*) olenevalt pikenduse pikkusest vt vastava ühendusseadme paigaldus- ja kasutusjuhendit.

PIKENDUSE PIKKUS



TÄHTIS!

Järgida tuleb vastavate ühendusseadmete iseloomulikke väärtusi. Madalam väärtus on kehtiv. Pikenduste pikkusi (S) on kontrollitud puksiirraami paigaldusjuhendis ja kasutusjuhendis nimetatud ühendusseadmete suhtes. Muude ühendusseadmete kasutamisel tuleb tähelepanu pöörata paigaldatud ühendusseadme maksimaalsele pikenduspikkusele. See ei tohiks olla väiksem ega sarnane eespool nimetatud haakeseadistele.



JUHTRÖÖPA MÕÖTMED:

VERSIOONID		KÕIK VERSIOONID
Juhiku vahekaugus puksiirraamis	[mm]	336
Juhiku laius puksiirraamis	[mm]	30
/ Lukustusava puksiirraamis	[mm]	Ø 23

SÕIDUKILE PAIGALDAMINE:

VERSIOONID	KÕIK VERSIOONID
Kinnituspoltide arv	5x M16 polti mõlemal küljel

**TÄHTIS!**

Puksiirraamid kinnitatakse traktori käigukasti korpuse külge kruvide kvaliteediga 10.9. Tavaliselt ei kuulu poldid tarnekomplekti. Seetõttu tuleks eelistada kinnitamiseks sõiduki tootjate andmeid.

OLULINE DOKUMENT

vt ka paigaldus- ja kasutusjuhendit:

BA_TASC_400004, www.walterscheid.com/downloads/