

TOOTE ANDMELEHT

01.03.2022

PUKSIIRRAAMI tüüp: KU 387

TÜÜBIKINNITUSMÄRK UN/ECE R147

**147R-00 0048D****VERSIOONID JA ISELOOMULIKUD VÄÄRTUSED:**

VERSIOONID		KU387L
Juhtrööbaste ühendusseadmete lubatud D-väärtus:	[kN]	28
Juhtrööbaste ühendusseadmete lubatud staatiline koormus:	[daN]	1250
Puksiirraami ühendusseadmete lubatud D-väärtus:	[kN]	-
Puksiirraami ühendusseadmete lubatud staatiline koormus:	[daN]	-
Maksimaalne pikenduspikkus juhtrööpa keskpunktist haakepunktini:	[mm]	117

PIKENDUSE PIKKUS



TÄHTIS!

Järgida tuleb vastavate ühendusseadmete iseloomulikke väärtusi. Madalam väärtus on kehtiv. Pikenduste pikkusi (S) on kontrollitud puksiirraami paigaldusjuhendis ja kasutusjuhendis nimetatud ühendusseadmete suhtes. Muude ühendusseadmete kasutamisel tuleb tähelepanu pöörata paigaldatud ühendusseadme maksimaalsele pikenduspikkusele. See ei tohiks olla väiksem ega sarnane eespool nimetatud haakeseadistele.



JUHTRÖÖPA MÕÖTMED:

VERSIONID		KÕIK VERSIONID
Juhiku vahekaugus puksiirraamis	[mm]	310
Juhiku laius puksiirraamis	[mm]	30
Lukustusava puksiirraamis	[mm]	Ø 23

SÕIDUKILE PAIGALDAMINE:

VERSIONID	KÕIK VERSIONID
Kinnituspoltide arv	3 M16 polti mõlemal küljel

**TÄHTIS!**

Puksiirraamid kinnitatakse traktori käigukasti korpuse külge kruvide kvaliteediga 10.9. Tavaliselt ei kuulu poldid tarnekomplekti. Seetõttu tuleks eelistada kinnitamiseks sõiduki tootjate andmeid.

OLULINE DOKUMENT

vt ka paigaldus- ja kasutusjuhendit:

BA_TASC_400004, www.walterscheid.com/downloads/