

PRODUKTDATABLAD

07.07.2021

SLEPERAMME Type: KU 397**INDIVIDUELL GODKJENNING****VERSJONER OG KARAKTERISTISKE VERDIER:**

VERSJONER		KU397L	KU397KK
Tillatt D-verdi for koblingsenheter på føringsस्कinnene:	[kN]	89,3-94,1)	89,3-94,1)
Tillatt statisk belastning for koblingsenheter på føringsस्कinnene:	[daN]	2,000	2,000
Tillatt statisk belastning for tilkobling av innretninger i føringsस्कinner <i>bare under krafttaksakselen</i> :	[daN]	3,000	3,000
Zul. D-Werte für Verbindungseinrichtung in der ZP-Abstützung: Tillatt D-verdi for koblingsenheter på trekkstangstøtte: Valeur D tilatelig for dispositif dans le support de barre:	[kN]	-	-
Tillatt S-verdi for koblingsenheter på trekkstangstøtte:	[daN]	-	-
Tillatt D-verdi for tilkobling av innretninger på trekkrammen:	[kN]		94,1
Tillatt statisk belastning for koblingsenheter på sleperamme:	[daN]	-	3000
Maks. strekkengde fra midten av føringsस्कinnen til koblingspunkt:	[mm]	116	116

*) , avhengig av strekkengden, se installasjons- og bruksanvisningen for den respektive koblingsenheten.

STREKKLENGDE



VIKTIG:

De karakteristiske verdiene til tilhørende koblingsenheter må overholdes. Den lavere verdien gjelder i hvert enkelt tilfelle. Strekk lengder (S) er blitt sjekket for koblingsenheter spesifisert i installasjons- og bruksanvisningen til sleperammen. Når du bruker andre koblingsenheter, må du være oppmerksom på den maksimale strekk lengden til den monterte koblingsenheten. Den burde ikke være mindre eller tilsvarende den som er oppgitt for koblingsenhetene.



DIMENSJON FØRINGSSKINNE:

VERSJONER		ALLE VERSJONER
Styreavstand i sleperamme	[mm]	330
Føringsbredde i sleperamme	[mm]	32
Låsehull i sleperamme	[mm]	Ø 25,5

MONTERING PÅ KJØRETØY:

VERSJONER	ALLE VERSJONER ALLE VERSJONER
Antall festebolter	6x M18 bolter hver side

**VIKTIG:**

Sleperammene er festet til traktorens girkassehus ved hjelp av skruer av kvalitet 10.9. Normalt er boltene ikke inkludert i forsyningsomfanget. Dataene fra kjøretøyprodusentene er derfor å foretrekke for festing.

VIKTIG DOKUMENT

se også installasjons- og bruksanvisning:

BA_TASC_400004, www.walterscheid.com/downloads/